

PANEX®

INSTRUÇÕES DE USO E CUIDADOS

- Antes do primeiro uso, lavar o produto com água quente, detergente e esponja macia. Retirar eventuais etiquetas.
- Utilize apenas fogo baixo. Fogo alto pode causar manchas.
- Evitar que a chama ultrapasse a base da panela.
- Nunca permita que o líquido evapore completamente.
- Sempre lavar com água quente, detergente e esponja macia. Não usar palha de aço.
- Caso o produto tenha manchas, utilizar produtos adequados para limpeza de aço inox.
- **Atenção: cabos e alças podem aquecer durante o uso - recomenda-se o uso de luvas térmicas ou similar.**

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADOS

- Antes de usarlo por primera vez, lave el producto con agua caliente, detergente y esponja blanda. Retire posibles etiquetas.
- Utilice sólo fuego bajo. Fuego alto puede causar manchas.
- Evite que la llama sobrepase la base de la olla.
- Nunca permita que el líquido se evapore completamente.
- Siempre lave con agua caliente, detergente y esponja blanda. No use virutilla de acero. En caso que el producto tenga manchas, utilice productos adecuados para limpieza de acero inoxidable.
- **Atención: cabos y asas pueden calentarse durante el uso - se recomienda el uso de guantes térmicos o similares.**

Importado por/Importado en Brasil por:

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Av. Álvaro Guimarães, 1100 - 09890-003 - São Bernardo do Campo, SP - Brasil

CNPJ 61.077.830/0001-01

Fabricado na China - Hecho en China

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Grande São Paulo: (11) 2915-4400

Demais Localidades: 0800 7716400

Caixa Postal: 080 - CEP 01060-970